Használati útmutató – HP88-5 inline görkorcsolya

1.

Alapértelmezett állapotban a kerekek egy sorban, 4-es elrendezésben vannak felszerelve, mint a hagyományos görkorcsolyáknál.
Ha át szeretnéd alakítani klasszikus (kétkerekes) görkorcsolyává, először csavard ki a kerekeket a dobozban található imbuszkulcs segítségével.
Tartsd meg a kiszerelt csavarokat és perselyeket, mert ezek szükségesek lesznek a visszaszereléshez.

2.

Ezután válaszd ki a csomagban található alkatrészek közül az 1. képen látható elemeket:

- egy hosszú csavar
- két rövid csavar
- két alátét
- egy rövid persely

3.

A kiszerelt tengelyeket (csapokat) helyezd be a megfelelő pozícióba (a 2. kép szerint), a sín (váz) mindkét oldalán.

Fontos:

- A sín közepébe egy perselyt kell helyezni
- A hosszú csavarnak át kell mennie:
  - a persely közepén
  - valamint a két kerék (görgő) közepén
- Az alátéteket a kerekek külső oldalára kell tenni, közvetlenül a rövid csavarok mellé

4.

Végül húzd meg az összes csavart imbuszkulccsal úgy, hogy a kerekek stabilan rögzüljenek, és ne lötyögjenek.

Átalakítás módja

- Klasszikus (négykerekes, „quad”) görkorcsolya kialakításhoz:
  Két-két kereket kell elhelyezni az első és a hátsó furatokban (ahogy a 2. képen látható).
- Inline (egysoros) kialakításhoz:
  - Az első furatba egy kerék kerül középre
  - A hátsó furatba két kerék kerül

Rövid, gyakorlati tanács

Ne húzd túl a csavarokat – legyen stabil, de a kerekek szabadon foroghassanak. Ha szorul, egy kicsit lazíts rajta.